



UWAGA:
Dla dokładnego i szybkiego wykonania otworów do mocowania wspornika ścienna-sufitowego zalecamy stosowanie przyrządu wiertarskiego

UWAGA
Wspornik ścienna-sufitowy musi być zamocowany do podłoża bardzo solidnie. Należy używać elementów mocujących odpowiednich do danego podłoża.

w razie potrzeby można dodatkowo przykręcić profil do wspornika ścienna-sufitowego w sposób pokazany na rysunku

przykładowa garderoba

X - odległość między słupami
L_D - długość drążka owalnego
L_R - długość rury $\varnothing 16$

$L_D = X - 12 \text{ mm}$
 $L_R = X + 6 \text{ mm}$

ELEMENTY SKŁADOWE

Elementy systemu LINEA

słup LINEA	drążek owalny	rura fi 16	wspornik półki LINEA	wspornik półki na buty LINEA	wspornik drążka LINEA	łącznik kątowy LINEA	mocowanie ścienna / sufitowe LINEA	nóżka LINEA	zasłepka słupa LINEA	zasłepka rury fi 16	wkret M4 x 8	wkret M4 x 10	nakrętka M4 LINEA	wkret 3,5 x 16